

Hinterkappen Aktiviergerät Aktywizator zakładek

Modell

AGT 13



AGT 13-2 Z
zweistellig - dwustanowiskowy

LEIBROCK
Maschinenbau GmbH

www.leibrock.de



PHU LEIBROCK-POLSKA

Ul. Starorudzka 10/12

93-418 Łódź

Tel. 42 6809877

Tel/Fax 42 2506745

www.leibrock.pl

Hinterkappen Aktiviergerät Modell AGT 13

Wo mit thermoplastischen Hinterkappen gearbeitet wird, weiß man, daß das Aktivieren der Kappe genau so wichtig ist, wie die eigentliche Verformung.

Dieses Gerät hat alle Eigenschaften, die man zum exakten Weiterverarbeiten des Schaftes auf unserer Hinterkappeneinformmaschine voraussetzt.

- Zangenzug
- Zeiteinstellung für jede Presstelle
- Elektronische Heizregelung für Leisten
- Elektronische Heizregelung für Kissen
- Druckregulierung für Anpressdruck

Das Gerät kann wahlweise mit oder ohne Zangenzug geliefert werden.

Der Zangenzug bewirkt, daß der Schaft genau auf den Leisten ausgerichtet werden kann und dadurch wird die Hinterkappe durch den Anpressdruck des Zangenzuges optimal vorgeformt und aktiviert.

Das Gerät wird serienmäßig mit Handauslösung geliefert, gegen Mehrpreis ist eine Sicherheitsschaltung mit Fußschalter zur Auslösung der Zangen und Zweihandauslösung der Presskissen erhältlich.

Das Gerät wird ein-, zwei-, vier- oder sechsstellig gebaut.

Aktywizator zakładek Model AGT 13

Każdy kto stosuje termoplastyczne zakładki docenia rolę ich właściwej aktywizacji..

Urządzenie AGT 13 spełnia wszelkie wymogi niezbędne do nienagannej aktywizacji zakładek.

- kleszcze obciążające,
- regulacja czasu na każdym stanowisku dociskowym,
- elektroniczna regulacja temperatury na kopytkach,
- elektroniczna regulacja temperatury poduszek,
- regulacja siły docisku.

Wyposażenie w kleszcze obciążające jest opcjonalne.

Zadaniem kleszczy jest staranne naciągnięcie cholewki na kopyto. W ten sposób jest ona optymalnie aktywizowana i wstępnie formowana.

Seryjnym wyposażeniem aktywizatora AGT13 jest oburęczny system uruchamiania. Dodatkowo, za opłatą maszyna będzie wyposażona w pedał nożny do zwalniania kleszczy oraz oburęczne uruchamianie poduszek.

Aktywizator oferowany jest w wersji jedno-, dwu-, cztero- lub sześciu-stanowiskowej.

Technische Daten: Dane techniczne:

		AGT 13-1	AGT 13-2	AGT 13-4
Länge, Breite, Höhe:	długość, szer., wysokość	400x350x1500	400x700x1500	400x1400x1500
Verpackungsmaße:	wymiary opakowania	500x450x1700	500x800x1700	400x1500x1700
Elektrischer Anschluß:	zasilanie elektryczne	240 V 50 Hz	240 V 50 Hz	240 V 50 Hz
Elektrischer Anschlusswert:	przyłącze elektryczne	0,45 kW	0,9 kW	1,8 kW
Pneumatischer Anschluß:	przyłącze pneumatyczne	1,4"	1/4"	1/4"
Luftverbrauch pro Paar:	zużycie powietrza na parę	1 Ltr./ Paar	1 Ltr./ Paar	1 Ltr./ Paar
Gewicht brutto:	waga brutto (obitka)	100 Kg Verschlag	160 Kg Verschlag	250 Kg (Verschlag)
Gewicht netto	waga netto	60 Kg	100 Kg	200 Kg